云对讲门禁系统门口机使用手册

产品功能可能与实际有所不同,详细请与我司联系

目录

_,		产品简介	0
二,		主界面	2
三、		呼叫对讲	3
四、		门禁开锁	5
五、		参数设置	6
	1、	连接云平设置	7
	2,	设置局域网呼叫时的房号	10
	3、	快捷设置向导(用于设置第1、2项)	11
	4、	其他系统设置	12
六、		安装说明	15
七、		故障分析与排除	18
八、		装箱清单	19

一、 产品简介

1、 产品外观(产品外观及界面与实物有可能不同)

2、 设备特点

- 面板采用黑色或金属高档材料,彰显高贵稳重;
- 大尺寸液晶显示, 生动、直观、豪华、大方;
- 数字式摄像头,图象稳定、清晰;
- 具有夜间以及强光补偿功能;
- 全双工语音对讲, 媲美普通电话对讲效果。
- 采用低功耗技术方案,省电、可靠、长寿命;
- 安卓平台架构,系统精简、稳定;
- 标准以太网接口,全数字设计,适合未来数字化、网络化需要;
- 提供在线升级服务,售后维护简单、便捷;
- 接口丰富, 扩展方便;
- 工业标准设计,质量稳定可靠。

3、 实现功能

- 呼叫住户: 按住户号码, 可与室内机和手机APP实现可视对讲功能;
- 呼叫管理中心:可实现与管理中心的可视对讲功能;
- 多模式开锁:对讲开锁、密码开锁、刷卡(IC/ID卡)、APP钥匙包开锁、

通话开锁、人脸开锁、临时密码等多种开锁模式任选;

- 访客留影 / 留言: 门口机在呼叫时提供留影留言功能;
- 视频监视:可接受室内机、管理中心的视频监控;
- 信息服务: 支持小区 LOGO 以及滚动式的图文信息通告;
- 系统设置: 可通过显示界面, 设置门口机的相关参数;
- 远程升级:系统提供在线升级功能。
- 4、 扩展收费功能 (选装功能)

● 电梯联动: 可提供智能判断、直达用户楼层的电梯联动功能;

● 蓝牙开锁

5、 性能参数

摄像头	彩色摄像头CMOS		
分辨率	200W (1920*1080) ★CPU内置ISP美颜功能		
最低照明度	0.2Lux (带夜光补偿灯)		
补光方式	白光		
显示屏	4.5" 854*480 8" /10" 800*1280		
供电电源	DC12V 1A		
功耗	静态: 2W; 最大: 4W		
联网接口	RJ45		
传输速率	10M / 100M		
工作温度	-40 °C ~+ 70 °C		
环境湿度	10% ~ 95%		

二、 主界面

设备开机后,系统将进入其工作主界面:(显示界面尺寸按显示屏尺寸的不同而有所区别)



主界面

1、 系统主界面图文广告从云后台下发

2、 在主界面状态下:

直接按数字键,进入呼叫对讲操作;

连续按*键三次,进入系统设置操作(要输入密码071519)。

3、状态信息栏的显示内容如下:

界面右侧上方:显示日期、时间由云后台提供;

界面左侧上方:显示厂家或小区的 LOGO;

界面左上方: 联网状态图标, 第一个为蓝牙状态, 白色表示有蓝牙, 其他



三、 呼叫对讲

在主界面状态下直接按数字健,进入呼叫对讲界面:



如果用户输入号码不正确,系统将在提示行显示"无此号码,按#返回,或 重新输入房号"。

如被叫方振铃 45 秒后还是无人接听,或呼叫期间主叫主动挂断/被叫不接 听而直接挂断电话,以及被呼叫设备没有连接等,系统均显示呼叫失败。

被叫住户接听电话后,即可开始呼叫通话过程。

用户可按#结束通话; 被叫挂机,也可结束通话。

在呼叫或通话期间,如果用户有开锁操作的,系统在开锁成功后,将发出 "锁已开"提示音。

系统在通话结束或呼叫失败等界面停留5秒后,自动返回主界面。

四、 门禁开锁

- 通过身份证/IC 卡开锁,使用正确的身份证/IC 卡刷卡后,将发出"锁 己开"提示音,门锁正常打开,用户可以开门进入;否则,将发出"" "卡片无效"提示音,代表卡片未下发,无法开锁。
- 通过本地密码、临时密码开锁,在设备主界面按*号输入正确的密码, 将发出"锁己开"提示音,门锁正常打开,用户可以开门进入;否则, 将提示密码错误,无法开锁。
- 通过人脸开锁,人员靠近设备,设备主界面会弹出人脸识别视频显示 框,视频显示框内有人脸定位时则进入识别状态,识别成功,将发出 "锁己开"提示音,门锁正常打开,用户可以开门进入;
- 通过 APP 钥匙包,安装 APP 软件使用账号登录 APP 后点击钥匙包选 择对应的钥匙点击,开锁成功,将发出"锁己开"提示音,门锁正常 打开,用户可以开门进入;
- 通过 APP 蓝牙开锁,安装 APP 软件使用账号登录 APP 后开启蓝牙开 锁功能后,摇一摇手机,开锁成功,将发出"锁已开"提示音,门锁 正常打开,用户可以开门进入;



按3个*按键,系统进入"系统设置"的密码输入界面:



用户输入系统工程密码(默认密码为 071519)后,再按 "*"键,进入系 统参数设置界面,用户可按界面提示进行相关的设置操作。

输入密码错误时,界面提示栏显示"输入密码错误,请重新输入"的提示 信息,如连续三次输入错误,系统将自动返回主界面。



系统参数设置界面(共4画面)

1、 连接云平设置

第一步、设置服务器地址:进入系统设置-第一页按对应的数字键 6 选择 服务器,按*号进入编辑模式输入正确的服务器地址再按*号保存;三位输 入自动输入点,不够三位的在前面加 0



第二步、设置社区编码和设备编号:进入系统设置-第一页按对应的数字 键 5 选择编码设置,按*号进入编辑模式输入正确的社区编码再按*号输入 设备编码;



设备编码规则: 在"单元门管理"那生成小区结构,例如1-11,则设备上需要填对应上的1-11-1的设备编号,1-12,则设备上需要填对应上的1-12-1的设备编号,末尾号-1代表设备分机号,1-11-2代表设备分机2,1-11-3、1-11-4…以此类推

٩	视频门禁t	管理系统					20 23 -	-0 \$ 738 - 1983-10	<mark>(17)</mark> 南抵设备	er (1	AdminFVS1
		- Î	区域查询								
	小区管理		W/8EM	: 清选择 ~	因動村委:	~					收起。
	新元の管理		小区	: v							
	111111111		计短时间								
	DAGKARYE				44 T (78444)						
03	(2 8412 72	+	10751 J9865		柳元1300年:						INCOM
03		+	单元门查询]	◆ 1212 Q, 22個個	Q 人员信息	Q (TMRE)	21 米 注約
=		+	No.	Ext	摄铁齿段	小区结构	警察区	警察电话		秋志	
		+	1	章洪社区居民委员会	憲法-2.8寸	1-11				有效	
_			2	耶州社区居民委员会	题试-P门禁	1-12				有效	
44		+	3	單洲社区居民委员会	测试-人脸识别	1-21				有效	
-1		+	4	率洲社区层民委员会	阅试- 签屏	1-22				有效	
•		+	5	十三行社区属民委员会	松本智能1期1区1栋2单元	2-1-1-12				有效	
			6	率洲社区展民委员会	人脸1栋1单元	3-11				有效	
•		+	7	耶州社区属民委员会	人脸1栋2单元	3-12				有效	
۰		+	8	光复社区局委会	011栋1单元	6-11				有效	
-		+	9	光辉社区居委会	011栋2单元	6-12				有效	
_			10	光耀社区居委会	012栋1单元	6-21				有效	
_		+	11	光复社区居委会	012栋2单元	6-22				有效	
=		+					1				
Lat		+									
Last		+	HH H 1	→ N M 共1页 共11条信息							
Lat.		+									

如果此楼栋只有一台门禁主机,门禁主机设备编号设置如下图,设置完成 后按*确认直至完成



如果此楼栋只有二台门禁主机,第一台设置如上,第二台门禁主机设备编 号设置如下图,设置完成后按*确认直至完成。 第三步、设置网络 IP 地址:进入系统设置-第一页按对应的数字键 4 选择 IP 设置,按 1 选择静态 IP:手动输入 IP 地址、子网掩码、网关,三位输入自动输入点,不够三位的在前面加 0;按 2 选择 DHCP:自动获取 IP 地址



2、 设置局域网呼叫时的房号

设置门口机房号:进入系统设置-第一页按对应的数字键 3 选择 IP 表模式,按*号进入编辑模式输入正确的本机号码;当不需要局域网呼叫时在 IP 表模式 设置界面按 1 开关次功能;设置完成后需要重启设备。



3、 快捷设置向导(用于设置第1、2项)

进入系统设置-第一页按对应的数字键 2 选择设置向导,设置完成后需要重 启设备;如下图:



2019-11-09 星期六 17:50	2019-11-09 星期六 18:06	2019-11-09 星期六 18:06	
2019-11-09 星麗六 17-50 设备编码	₩	2019-11-09 単語文 1836 本和中: 192.168.001.009 子阿隆時: 255.255.255.000 阿关地址: 192.168.001.255	
*切换,#返回		*编辑,#返回	



4、 其他系统设置

1、设备信息

用于查询设备的软硬件版本号等;

2、 体温

用设置门口机支持外接体温检测模块

3、报警设置

门未关报警设置:0 为关闭此功能,设置其他时间则表示门打开多久后报 警,此功能需要外接门状态检查模块到设备;非法开门报警:勾选表示当门口 机刷非法卡时报警;暴力开门报警:勾选表示当非门口机下发开锁指令时门打 开了则产生报警

4、梯控

用于设置梯控模块的 IP 地址

5、清空数据

清空设备所有的人脸数据、卡片数据、广告数据;

清除指定人员卡片和人脸

6、音量调节

直接按数字键1或3可调整通话音量,按数字键4或6可调整铃声音量, 按数字键7或9可调整视频音量;

7、时间设置

用于设置本机的本地时间。正常联网工作时,系统按照管理中心的时间统 一运行;

8、开锁延时

指电控锁被强制开启的时间,在开锁后的该时间段内,门锁将无法关闭。 该时间单位为秒,3-60秒可选!

9、屏保时间

用于设置在界面没有操作的情况下,系统关闭屏幕的时间。可由用户选择 设置,范围为: 0-60秒; 0为屏幕常亮;

10、 脸部录入

本地录入人脸,输入4位房号(例如:1层1房为0101)、身份证号后按* 录入,提示录入成功则完成

11、 脸部识别

设置是否开启人脸、活体检查、显示刷脸人姓名和相似度

12、 开锁密码

设置是否开启本地密码和开锁密码,规定为4位数字,两次输入确认;默 认设备未启动开锁密码功能;

13、 添加卡

本地录入卡片,输入4位房号(例如:1层1房为0101)、身份证号、刷需要录入的IC卡后按*录入,提示录入成功则完成

14、 背光

用于设置设备屏幕亮度,按数字键1或3可调整

15、 密码设置

用于更改本机的工程密码,规定为4位数字;两次输入确认!设备的出厂 缺省密码为:6666

16、 重启设备

输入重启密码 9999 确认系统将重启。

17、 日志

14

用于查看设备异常时参数的日志记录

18、 厂测

用于检测设备硬件是否正常

19、 布局选择

用切换设备主界面显示布局

20, adb

用开启设备网络调试功能

21, PING

用于测试设备网络是否正常

22、 4G 模式

用于开启设备 4G

23、 加密卡

用于开启设备支持加密卡功能及升级刷卡模块程序功能

24、 语言选择

用于选择界面的文字方式。按1和3切换

六、 安装说明

1. 嵌入安装

在需要安装的墙上适当位置预留安装位,大小与本机所配的预埋底盒 (4.5"/8"门禁对讲主机)一致(见下图),再将预埋盒安装到安装槽内。注意:

进线槽朝上,出水口朝下,外表面与外墙表面平齐(如下图所示)(**各型号的尺 寸以及紧固螺丝的位置可能有所差异,但具体安装方法基本相同)**:

门禁对讲主机的安装



2. 壁挂式安装

在需要安装的墙上适当位置打孔并在孔上打膨胀胶塞,孔位置与本机所配的挂板(4.5"/8"门禁对讲主机)安装孔一致(见下图),再将门禁主机固定到挂板上。注意:进线槽朝上,出水口朝下,外表面与外墙表面平齐(如下图所示) (*各型号的尺寸以及紧固螺丝的位置可能有所差异,但具体安装方法基本相同*):

门禁对讲主机的安装



备注:1、电源电压要求为直流12V—15V,不可过高,或极性接反! 2、设备内含敏感电子元器件,需注意防潮、防水、防高温等; 3、设备采用液晶面板显示,应避免阳光直射;或加装遮阳板。

2、接线口接线说明:



七、 故障分析与排除

如系统不正常,断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因, 请通知代理销售商或厂家,不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。 简单故障排除表

序 号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	开机后屏幕无 反应	电源接插座是 否插稳或接错。	检查电源线是否有电压或插 好。
2	无法呼叫或不 响应呼叫	 1、网络线未接 好或者网络不 通 2、门口机号码 未设置好 	1、检查网络链接 2、重新设置机器编号

3	呼叫时没有振 铃声	振铃声被关闭	调节振铃音量
4	可呼叫对讲,但 无视频	网络线是否插 好,或摄像头被 遮挡	重新检查网络线及摄像头是 否正常
5	用户不能开锁	外接开锁模块 或IC卡故障	检查或更换开锁模块或 IC 卡

八、 装箱清单

序号	附件名称	数量	备注
1	门口机主机	1 台	
2	说明书	1本	
3	合格证	1 张	

注意:装箱清单中可能根据客户要求而有所增加或减少